

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неос- торожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не при- нимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » _____ 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель	_____	(_____)
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Владелец	_____	(_____)
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Дата ремонта	_____	
Утверждаю	_____	(должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- Тип нагревательного элемента: монолитный
 - Мощность: 1500 Вт
 - Питание: 220–240 В, ~ 50 Гц
 - Площадь обогрева: до 20 м²

- КОМПЛЕКТАЦИЯ**
- Конвектор – 1 шт.
 - Основания колесиков – 2 шт.
 - Колесики – 4 шт.
 - Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производи- тель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НАЗНАЧЕНИЕ
Конвектор предназначен для внутреннего обогрева помещений.


- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**
- Перед использованием конвектора обязательно прикрепите к нему колесики.
 - Убедитесь, что характеристики домашней электросети соответствуют необходимым характеристикам, указанным в руководстве пользователя.
 - Держите кабель питания подальше от горячей части конвектора.
 - Не используйте конвектор в ванной, душе или рядом с бассейном.
 - Во избежание перегрева не накрывайте конвектор.
 - Использование устройства допускается исключительно в домашних условиях.
 - Не располагайте конвектор на ковре с длинным ворсом.
 - Во время использования конвектора ставьте его на ровную поверхность.
 - Во избежание возгорания не располагайте конвектор вблизи штор и занавесок.
 - Не ставьте работающий конвектор под розеткой.
 - Не помещайте какие-либо предметы внутрь решетки конвектора.
 - Не сушите одежду на работающем конвекторе.
 - Не располагайте работающий конвектор рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
 - При перемещении конвектора вынимайте вилку из розетки.
 - Не используйте конвектор при обнаружении видимых повреждений.
 - Конвектор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
 - Не позволяйте детям играть с устройством.
 - Не оставляйте конвектор работающим без присмотра, а также на время вашего сна.

Руководство по эксплуатации

LEBEN
КОНВЕКТОР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Артикул: 698-027




МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

до **20** м²
ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА


РЕЖИМА
МОЩНОСТИ


РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ


- Во избежание короткого замыкания не включайте мощные электроприборы параллельно с конвектором.
- Не используйте удлинитель при подключении конвектора, так как это представляет опасность возгорания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или квалифицированный персонал.

Примечание: руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при эксплуатации данного прибора. Пользователь должен само- стоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

- СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**
- Прибор предназначен для бытового применения.
 - Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
 - Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате непра- вильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА


- 1. Терморегулятор
- 2. Выключатель
- 3. Корпус
- 4. Основание колесиков
- 5. Колесики



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Установка колесиков

- 1. Достаньте обогреватель, поместите его на гладкую твердую столешницу или пол.
- 2. Достаньте основание колесиков.
- 3. Совместите два отверстия на пластине и дне обогревателя для установки пластины. Убедитесь, что винты полностью затянуты.
- 4. Извлеките колесики из упаковки и вставьте их в специальные отверстия.



4

ЧИСТКА И УХОД

- Прежде чем выполнять техническое обслуживание, всегда отключайте устройство и дайте ему полностью остыть.
- Очистите внешнюю поверхность устройства влажной тканью, а затем протрите сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды на корпус устройства.
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители для очистки поверхности обогревателя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Прежде чем поместить на хранение, всегда отключайте устройство и дайте ему полностью остыть. Также очистите и полностью просушите все части прибора.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку вместе с руководством по эксплуатации и храните в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не кладите тяжелые предметы на коробку. Это может привести к повреждению устройства.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.


ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

Класс энергоэффективности



Настенная установка

- 1. Перед установкой выберите подходящее место для конвектора. Он должен находиться на расстоянии не менее 50 см от пола, занавесок, мебели и других посторонних предметов.
- 2. Используя перфоратор/дрель просверлите по два отверстия с каждой стороны на одной линии.
- 3. Вставьте распорные дюбели в отверстия, затем с помощью винтов надежно закрепите стальные крючки к стене.
- 4. Наденьте резиновые заглушки с задней стороны устройства и закрепите их с помощью специальных шурупов (идут в комплекте).
- 5. Плавно сдвиньте обогреватель вправо или влево, чтобы он зафиксировался в правильном положении.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выберите подходящее место для обогревателя с учетом правил безопасности.

- 1. Установите все переключатели в положение OFF («Выкл»), затем вставьте вилку в заземленную розетку. Убедитесь, что вилка вставлена плотно.
- 2. Поверните регулятор термостата по часовой стрелке для упора в положение MAX и включите обогреватель в соответствии с таблицей ниже.
- 3. Когда в комнате будет достигнута желаемая температура, медленно поворачивайте ручку терморегулятора против часовой стрелки до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. Как только температура воздуха в помещении опустится ниже установленного значения, прибор автоматически возобновит работу до достижения заданной температуры.
- 4. Чтобы изменить установленную температуру в комнате, поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке для повышения температуры или против часовой стрелки для ее понижения.
- 5. Во время работы ни в коем случае не накрывайте конвекционный обогреватель – при закрытии возникает риск возгорания.
- 6. После завершения использования обогревателя выключите питание и отключите шнур от сети.

Положение переключателя	Мощность
1 (I)	750 Вт
2 (II)	1500 Вт

5

Конвектор электрический TM LEBEN, 1500 Вт, 2 режима, монолитный, крепление на стену, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, дом 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РФ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Класс энергоэффективности: А. Класс защиты от поражения электрическим током: I. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Чангер Электрон Ко., Лтд. Адрес: промышленная зона Синьгу, город Цыси, Нинбо, 315322, Р. Р. Китай.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
- 3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- 4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
- 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>