

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Владелец _____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Дата ремонта _____	
Утверждаю _____	(должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1500 Вт
- Питание: 220–240 В, ~ 50 Гц
- Площадь обогрева: до 15 м²
- Количество секций: 7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Обогреватель
- Колесо с комплектом для крепления – 4 шт.
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

НАЗНАЧЕНИЕ

Маслонаполненный радиатор предназначен для внутреннего обогрева помещений.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием радиатора.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Радиатор не предназначен для коммерческого использования.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Данный радиатор не предназначен для использования в ванной комнате, прачечной и в других похожих помещениях. Не используйте радиатор в непосредственной близости от воды.
- Никогда не оставляйте работающий радиатор без присмотра. После окончания использования выключите устройство с помощью выключателя на обогревателе и отключите его от сети.
- Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании радиатора рядом с детьми или лицами с ограниченными возможностями. Храните радиатор в недоступном для детей и животных месте.
- Радиатор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями без присмотра лицом, ответственным за их безопасность.
- Не оставляйте радиатор включенным на время вашего сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с поверхностями, которые могут быть повреждены (ковры, обои, напольные покрытия из нетермостойкого материала).
- Не используйте радиатор рядом с любыми легковоспламеняющимися материалами (шторы, драпировки, бензин, краска, горючие жидкости).
- Не размещайте горючие материалы (бумага, пластик, картон) на корпусе устройства, внутри его или рядом с ним.
- Используйте радиатор в хорошо проветриваемых помещениях.
- Радиатор нагревается во время использования. Для передвижения радиатора используйте предназначенные для этого ручки.

Руководство по эксплуатации

LEBEN

ОБОГРЕВАТЕЛЬ

МАСЛЯНЫЙ

Артикул: 698-023



до **15 м²**
ПЛОЩАДЬ
ОБОГРЕВА

3
РЕЖИМА
МОЩНОСТИ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ

ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручку радиатора.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия радиатора всегда были чистые, без посторонних предметов и загрязнений.
- Не используйте радиатор для сушки одежды или обуви.
- Следите за тем, чтобы на радиатор не попала вода или другая жидкость.
- Не перемещайте радиатор во время его работы. Чтобы передвинуть, сначала выключите его и дайте остыть.
- Не помещайте провод под ковровым покрытием, мебелью и в тех местах, где об него можно запнуться.
- Для отключения радиатора нажмите выключатель на самом устройстве и отключите питание.
- Во избежание перегрева не накрывайте радиатор и не используйте его в слишком ограниченном пространстве.
- Во избежание короткого замыкания не включайте мощные электрические устройства параллельно и рядом с обогревателем.
- Не используйте удлинитель при подключении прибора, так как это представляет опасность возгорания.
- Не создавайте давление на кабель питания, особенно в месте подключения к обогревателю, он может сломаться.
- Не подключайте/отключайте кабель от сети влажными руками.
- Держите кабель питания вдали от нагревательных поверхностей.
- Не используйте устройство с поврежденным кабелем.
- Радиатор не должен быть расположен рядом с розеткой.
- Радиатор заполнен специальным маслом. Ремонт, связанный с открытием корпуса, может быть произведен только в сервисном центре.
- Радиатор не должен использоваться в помещениях площадью меньше 5 м².


Примечание: руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации при эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования, а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Ручка
- 2. Регулятор термостата
- 3. Переключатель режимов потребляемой мощности
- 4. Отсек для хранения шнура
- 5. Секции радиатора
- 6. Колеса



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Обогреватель поставляется с неприсоединенными ножками. Перед эксплуатацией обогревателя необходимо их установить.

Предупреждение: не эксплуатируйте прибор без установленных ножек.

Используйте обогреватель только в вертикальном положении (ножки снизу, органы управления сверху); любое другое положение может создать опасную ситуацию.

- 1. Установите корпус радиатора вверх дном на поверхность, на которой не остается царапин. Убедитесь, что он устойчив и не упадет.
- 2. Открутите барашковые гайки с U-образного болта. Приложите U-образный болт к фланцу в форме буквы U между первым и вторым ребрами (возле передней крышки).
- 3. Чтобы закрепить монтажную пластину колесика на корпусе радиатора, проденьте резьбовые концы U-образного болта в отверстия монтажной пластины колесика.
- 4. Наверните барашковые гайки обратно на U-образный болт и надежно затяните их.
Примечание: не затягивайте слишком сильно, это может повредить фланец радиатора.
- 5. Открутите сферическую гайку от колесика, совместите ось с отверстием на монтажной пластине колесика, вставьте ось и наверните сферическую гайку.
- 6. Повторите шаги 2, 3, 4 и 5 на задней части радиатора для установки задних колесиков.
Примечание: задние колесики должны быть установлены между двумя крайними ребрами.
- 7. Переверните радиатор в вертикальное положение. Подождите одну минуту, прежде чем подключать устройство к электрической розетке.

ЧИСТКА И УХОД

- Прежде чем выполнять техническое обслуживание, всегда отключайте устройство и дайте ему полностью остыть.
- Очистите внешнюю поверхность устройства влажной тканью, а затем протрите сухой тканью. Никогда не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания воды на корпус устройства.
- Не используйте абразивные чистящие средства или растворители для очистки поверхности обогревателя.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА



- Прежде чем поместить на хранение, всегда отключайте устройство и дайте ему полностью остыть. Также очистите и полностью просушите все части прибора.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку вместе с руководством по эксплуатации и храните в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Во время хранения не кладите тяжелые предметы на коробку. Это может привести к повреждению устройства.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Примечание: при включении радиатора впервые или после длительного перерыва в использовании возможно появление некоторого испарения и запаха.

- 1. Поместите обогреватель в вертикальном положении на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность. Убедитесь, что в пределах 1 метра нет легковоспламеняющихся материалов.
- 2. Подключите радиатор к электрической сети.
- 3. С помощью регулятора термостата настройте необходимую температуру. Поверните регулятор термостата по часовой стрелке в максимальное положение.
- 4. Включите радиатор, установив переключатель режимов потребляемой мощности в желаемое положение нагрева.
- 5. После достижения необходимой температуры поверните регулятор термостата против часовой стрелки до щелчка. После этого радиатор станет поддерживать заданную температуру в комнате, автоматически включая и выключая нагрев.
- 6. Если обогреватель не используется, поверните переключатель режимов потребляемой мощности в положение «0» и отключите устройство от электрической сети.

Режимы потребляемой мощности

Режим	Мощность
0	Выкл
I	550 Вт
II	950 Вт
III	1500 Вт

Масляный обогреватель электрический TM LEBEN, 1500 Вт, 7 секций, белый

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, г. Москва, ул. Оршанская, дом 5, помещ. 137, тел.: 8 800 500-18-42, ул. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Класс энергоэффективности: А. Класс защиты от поражения электрическим током: I. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Нинбо Чангер Электрон Ко., Лтд. Адрес: промышленная зона Синьпу, город Цыси, Нинбо, 315322, P. R. Китай.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

- 1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
- 3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
- 4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
- 5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>