

Гарантийный талон

Наименование товара:	Печать и подпись продавца:
Код товара:	
Дата продажи:	
Срок гарантии: 12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- нарушения условий руководства по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и пр.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличия признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и пр.), несчастного случая, умышленных или неос-
торожных действий покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

ВНИМАНИЕ!
Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор
снимается с гарантии.
Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.
Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров,
внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не при-
нимаются.
С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

_____	(_____)
(подпись)	(фамилия, имя, отчество покупателя)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель:		Принят:	« » _____ 20 г.
Серийный номер изделия:		Исполнитель:	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель	_____	(_____)
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Владелец	_____	(_____)
	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)
Дата ремонта	_____	
Утверждаю	_____	(должность, подпись, Ф. И. О. руководителя ремонтного предприятия)

Благодарим за выбор нашей продукции!
Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное
руководство по эксплуатации. В нем содержится важная информация, касающаяся
вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора
и уходу за ним. Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым
чеком, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Прибор следует использовать в соответствии с правилами безопасности, изложенными
в данном руководстве. В противном случае он может выйти из строя или стать
причиной ситуаций, опасных для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность: 10 Вт
- Питание: USB, 5 В
- Объем емкости для воды: 180 мл
- Интенсивность распыления: 30–45 мл/час
- Вход: 5 В/2 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Увлажнитель воздуха
- USB-кабель
- Руководство по эксплуатации

Примечание: наша продукция постоянно обновляется и совершенствуется, поэтому
между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производи-
тель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание неисправностей устройства, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими
правилами:

- Не заполняйте резервуар выше уровня MAX.
- Не включайте устройство, если резервуар пуст.
- Не прикасайтесь к ультразвуковой вибрирующей пластине.
- Регулярно очищайте увлажнитель в соответствии с инструкцией по уходу, чтобы
избежать неполадок.
- Обязательно отключайте устройство от источника питания перед обслуживанием.
- Из соображений гигиены после использования выливайте оставшуюся воду из ре-
зервуара со стороны слива (DRAIN SIDE) и вытирайте насухо чистой тканью.
- Эфирные масла могут оставлять пятна на корпусе прибора, в случае контакта
с деталями немедленно удалите масло мягкой тканью.
- Используйте мерный стакан (не входит в комплект) для добавления воды
в резервуар. Не наполняйте резервуар водой непосредственно из водопроводного
крана.
- Не направляйте пар на мебель, одежду, стены и т. д.
- Располагайте устройство вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла,
кондиционеров или вентиляторов.
- Размещайте увлажнитель на устойчивой ровной поверхности. Не ставьте его на
ковры, одеяла или другие неустойчивые поверхности.
- Держите устройство вдали от электронного оборудования, такого как телевизоры
и аудиоаппаратура.
- Не наклоняйте устройство, это может привести к попаданию воды в механизм
и вызвать неисправность.

Руководство по эксплуатации

LEBEN
УВЛАЖНИТЕЛЬ
ВОЗДУХА

Артикул: 246-015



РЕЖИМА
РАБОТЫ

180 мл

ОБЪЕМ ЕМКОСТИ
ДЛЯ ВОДЫ



АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



СОВМЕСТИМ
С АРОМАМАСЛАМИ

- Время непрерывной работы устройства: до 6 часов. Перед повторным запуском
подождите 60 минут, чтобы избежать повреждения ультразвуковой пластины.
- Используйте только водопроводную воду. Не используйте минеральную, газиро-
ванную воду и т. п.
- Никогда не перемещайте устройство во время работы.
- Не прикасайтесь к увлажнителю и кабелю питания мокрыми руками.
- Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. Не позволяйте
детям играть с прибором.
- Не позволяйте пользоваться прибором детям или людям с ограниченными
возможностями, если они не находятся под присмотром и не обладают необходи-
мыми знаниями и навыками.
- Не опускайте прибор в воду и не промывайте под краном.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- При обнаружении дыма или запаха гари немедленно отключите устройство от сети.


Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все воз-
можные нештатные ситуации при использовании прибора. Пользователь должен
самостоятельно соблюдать меры безопасности при работе с изделием.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования,
а также использования вне помещений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате непра-
вильного или не предусмотренного настоящим руководством использования.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1. Выход пара
- 2. Корпус
- 3. Кнопка включения пара
- 4. Кнопка включения подсветки



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1. Достаньте увлажнитель из коробки и освободите его от упаковочных материалов.
- 2. Снимите крышку увлажнителя и наполните резервуар водой до отметки MAX. Используйте только очищенную, фильтрованную воду. При желании в воду можно добавить аромамасло, используйте только водорастворимое масло.
- 3. Закройте крышку и подключите USB-кабель. Для подключения к сети используйте адаптер питания 5 В/2 А (не входит в комплект).
- 4. Нажмите левую кнопку для старта генерации пара.
- 5. Нажмите правую кнопку для включения подсветки. Последующие нажатия правой кнопки используются для выбора цвета и выключения подсветки.
- 6. Прибор может работать в 2 режимах: увлажнителя или ночника.
Внимание! При работе в режиме увлажнителя в случае отключения подсветки прибор автоматически выключается.
- 7. После использования следует сливать остатки воды из резервуара.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора.
- Храните прибор в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

Увлажнитель воздуха «Пламя» TM LEBEN, объем 180 мл, питание USB, подсветка
Мощность: 10 Вт. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Импортёр, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей в России: ООО «КОНСТАНТА ТОРГ», 121552, город Москва, улица Оршанская, дом 5, помещение 137, телефон: 8 800 500-18-42, эл. почта: constanta-t@constanta-t.ru. Импортёр в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке изделия. Изготовлено в Китае. Изготовитель: Лотус Шэньчжэнь Импорт Экспорт Ко., Лтд. Адрес: Юнит 01-02, 60-й этаж, Пинг Ан Файнэншл Сэнтер, ул. Итхень, 5033, район Футень, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Для очистки корпуса изделия воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
- Не применяйте для очистки изделия абразивные моющие средства и не используйте острые предметы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если устройство работает плохо, проверьте следующие пункты перед обращением в сервисный центр. При возникновении прочих неисправностей следует обращаться в авторизованный сервисный центр.

Увлажнитель не включается или не выключается	1. Достаточно ли воды в резервуаре? Пожалуйста, долейте воду в резервуар. 2. Правильно ли подключен кабель питания? Пожалуйста, отключите прибор от сети, а затем подключите заново.
Нет пара или пар выходит неравномерно	1. Слишком мало или слишком много воды? Пожалуйста, налейте в резервуар подходящее количество воды. Никогда не заполняйте резервуар выше отметки MAX. 2. Засорено воздухозаборное отверстие на основании прибора? Если во всасывающем отверстии слишком много пыли, выход пара будет ограничен. Просто очистите отверстие.
Протекание воды из устройства	1. Крышка и внутренняя часть установлены неправильно? Снимите и установите их правильно, чтобы пар мог свободно выходить. 2. Низкая температура или высокая влажность в помещении? В таких условиях пар может быстро конденсироваться в капли воды.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис-) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т. ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла;
 - износа деталей отделки, ламп, батарей, запечатных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна при предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>